
9863 Ръководство за употреба

Предговор: Много се радваме, че избрахте този продукт за видео и аудио навигация за превозни средства. Това описание систематично ще ви представи основните функции, умения и аспекти, изискващи внимание при работа с автомобила. Нека новите потребители се запознаят бързо, моля, прочетете го подробно преди употреба, благодаря!



Съдържание

1. Основни познания	2nd
1.1 Разпознаване на основни жестове за работа	2nd
1.2 Основен и приложен интерфейс	2nd
1.3 Смяна на тапет	2nd
1.4 Добавяне на преки пътища към приложения на основния екран	3rd
1.5 Изтриване на икона на приложение от основния екран	3rd
1.6 Настройки на начален (boot) логотип	3rd
2. Основни функции на главния интерфейс	4th
2.1 Функция за навигация	4th
2.2 Bluetooth функция	4th
2.3 Приложен интерфейс	8th
2.4 Радио функция	9th
2.5 Интерфейс с настройки	10th
3. Представяне на основните функции на приложния интерфейс	10th
3.1 Еквалайзер	10th
3.2 Обучение на бутони на волана	11th
3.3 Файлов мениджър	12th
3.4 Асистент за търскрийн	12th
3.5 Музикален плеър	13th
3.6 Видео плеър	14th
3.7 Преглед на снимки	15th
4. Представяне на настройките	16th
4.1 Безжични настройки	16th
4.2 Настройки на устройството	17th
4.3 Общи настройки	18th
4.4 Фабрични настройки	18th
4.5 Лични настройки	19th
4.6 Системни настрой.	19th

1. Основни познания

1.1 Разпознаване на основни жестове за работа

Жестовите, които устройството разпознава, са основно: кратко натискане, дълго натискане, плъзгане и влачене. Резултатите за една и съща функция при различни жестове са различни, а потребителят управлява устройството чрез докосване на дисплея.



1.2 Основен и приложен интерфейс

1. След стартиране на устройството по подразбиране се показва главното меню. На тази страница са разположени преки пътища към често използвани функции. Потребителят може да пренаreja изгледа според личните си предпочитания. Устройството поддържа няколко екрана – може да се плъзга наляво или надясно за превключване между интерфейсите. Когато не сте на основния екран, докоснете иконата  на екрана, за да се върнете към основния интерфейс.

2. Докоснете иконата  на основния екран, за да влезете в приложния интерфейс.




1.3 Смяна на тапет

Има два начина за смяна на тапета:


1. В основния интерфейс задръжте пръст върху празно място, за да се появят бутоните за избор на тапет и анимиран тапет.

2. Settings→Devices→Display→Wallpaper, Изберете тапет според личните си предпочитания.




1.4 Добавяне на преки пътища към приложения на основния екран

Намерете иконата на приложението, което искате да добавите, в приложния интерфейс и задръжте иконата за няколко секунди, докато влезе в режим на влачене. В този момент устройството автоматично ще премине от приложния интерфейс към основното меню и потребителят може да премести иконата на желаното място в основното меню.



1.5 Изтриване на икона на приложение от основния екран


Когато задръжите иконата на приложение или виджет в основното меню, на екрана ще се появи бутон за изтриване. Ако преместите задръжаната икона или виджет към бутона за изтриване, ще влезе в червен режим за изтриване. В този момент просто пуснете иконата или виджета, за да премахнете прекия път.



1.6 Настройки на начален (boot) логотип


1. Setting→Factory Setting→Car Logo Setting, Потребителят може да избере желаната емблема на автомобил.

2. Customize boot logo: Персонализиран начален логотип: Първо, резолюцията на изображението трябва да е поне 1024x600. Създайте нова папка с име тусар в основната директория на SD карта или USB, поставете изображението в тази папка и го включете в устройството. След това влезте в настройките за логотип и плъзнете до последната страница, където ще се покаже възможност за избор на персонализираното изображение.



2、Основни функции на главния интерфейс

Главният интерфейс изглежда по следния начин:




2.1 Функция за навигация

1. Докоснете иконата за навигация  на главния интерфейс, за да влезете в картовия интерфейс. Докоснете иконата за търсене на дестинация, за да влезете в интерфейса за въвеждане на адрес и използвайте функцията за търсене на цел.

2.2 Bluetooth функция

Докоснете иконата за Bluetooth  на главния интерфейс, за да влезете в Bluetooth менюто.



1. Bluetooth телефон. Докоснете иконата  за телефон, за да влезете в съответния интерфейс


За да използвате функцията за Bluetooth телефон, трябва да свържете Bluetooth на мобилния телефон с устройството в автомобила.

- 1) Включете Bluetooth функцията както на мобилния телефон, така и на автомобилното устройство и задайте телефона да е „видим за всички“.
- 2) Потърсете Bluetooth устройството през телефона и го изберете за свързване. Ще се появи съобщение за въвеждане на парола за сдвояване, която обикновено е: 0000. След въвеждане и потвърждение, ще се покаже, че връзката е успешна.


2. Bluetooth музика

Докоснете иконата  за Bluetooth музика

за да влезете в интерфейса за възпроизвеждане на музика през Bluetooth. Когато връзката между автомобила и телефона е нормална, музиката от телефона може да се възпроизвежда през автомобилната система, като могат да се управляват и следваща/предишна песен.



3. Bluetooth синхронизация на телефонен указател



Докоснете иконата  за да влезете в интерфейса за синхронизиране на телефонния указател.

Автомобилът и телефонът ще синхронизират телефонния указател. Първо, уверете се, че Bluetooth връзката между телефона и устройството е нормална. Следва методът за синхронизация:

1) Докоснете иконата за изтегляне  за да изтеглите телефонния указател

На телефона ще се появи прозорец с въпрос дали да се позволи достъп на автомобила до телефонния указател.


2) Изчакайте да се появи съобщение за успешно изтегляне на устройството, след което натиснете бутона "Запази". 

3) Докоснете "Търсене"  за да намерите контактите в изтегления телефонен указател.


4) Докоснете бутона за изтриване  за да изтриете контакт от телефонния указател.

4. Bluetooth журнал на повикванията

Докоснете иконата  за да влезете в интерфейса с журнала на повикванията. Всички записи на повиквания по време на Bluetooth връзка между автомобила и телефона ще бъдат показани на тази страница. Можете да преглеждате входящи , изходящи  и  прекъснати повиквания. Можете също да изтривате записи. 




5. Интерфейс за търсене на Bluetooth устройства



1. Докоснете иконата  за да влезете в интерфейса за търсене, след което натиснете бутона  Bluetooth ще потърси всички близки устройства и ще ги покаже в списък. Намерете и изберете желаното Bluetooth устройство от списъка.
2. Докоснете бутона "Свържи" , за да изпратите заявка за връзка към избраното Bluetooth устройство. Въведете паролата за сдвояване в избраното устройство. Ако се появи икона за свързано устройство, връзката е успешна.
3. Докоснете "Прекъсни връзката"  за да прекъснете връзката с избраното устройство.
4. Докоснете "Изчисти устройства",  за да изчистите списъка с устройства.

6. Интерфейс с Bluetooth настройки


Страницата с Bluetooth настройки показва името на Bluetooth устройството в автомобила и паролата за сдвояване, които потребителят може ръчно да промени. Функцията за автоматично приемане позволява на автомобила автоматично да отговаря на входящи повиквания. Когато натиснете бутона за нулиране на Bluetooth, всички настройки, направени от потребителя, ще бъдат върнати към фабричните.



2.3 Приложен интерфейс


Докоснете иконата  на главния екран, за да влезете в приложния интерфейс.

Тук се намират всички инсталирани приложения, достъпни за използване. Можете да стартирате приложенията, като докоснете съответната икона.



2.4 Радио функция

Докоснете иконата  на главния екран, за да влезете в радио интерфейса. Потребителите могат да настройват следните функции според нуждите си:




1. Смяна на обхват: Докоснете иконата , за да смените радио обхвата. Обхватите FM1, FM2 и FM3 се сменят циклично, а информацията за станциите, запазени на шестте бутона, ще се променя според избрания обхват. Поради различията в радиообхватите в различните региони, потребителят може ръчно да избира според местоположението си.
2. Смяна на стерео/моно: Докоснете иконата , за да превключите между стерео и моно режим.
3. Търсене на станции: Докоснете иконата , за да търсите радио станции. След натискане на този бутон, радиото ще претърси всички обхвати и ще покаже намерените станции.
4. Смяна на обхват (дълги/къси вълни): 
5. Запамяване на станции:
Докоснете иконата , за да запазите радио станция. Радиото е разделено на 5 обхвата, като всеки обхват може да запази 6 станции. За да запазите станция, натиснете и задръжте някой от бутоните P1–P6, за да запишете текущата честота. Може също да използвате бутона за запамяване: първо изберете адреса, който искате да запазите, настройте честотата и след това натиснете бутона за запазване.
6. Редактиране на станции: Докоснете иконата , за да редактирате информацията за станция. Ще се появи поле за редакция – въведете новата информация (полето не може да е празно), след което потвърдете с бутона на клавиатурата. Ако искате да промените честотата, използвайте бутоните за настройка на FM наляво/надясно и след това натиснете бутона за запазване.

7. Настройки на радиото:

Докоснете иконата,  за да влезете в настройките на радиото. Тук може да регулирате чувствителността на FM (при включена автоматична настройка), да включите или изключите RDS, да смените региона и др. Ако настройките станат можете да използвате бутона „Възстанови по подразбиране“, за да върнете фабричните настройки.

2.5 Интерфейс с настройки

Докоснете иконата за настройки  за да влезете в интерфейса с настройки.




3. Въведение в основните функции на приложния интерфейс

3.1 Еквалайзер

1. Влезте в интерфейса на еквалайзера. 

Потребителят може да избере бутони за настройки на звуковото поле, съраунд звук, стерео усилване, бас усилване и филтриране на звука, за да влезе в режим за настройка на звуковите ефекти. Потребителят може да избира предварително зададени звукови ефекти или ръчно да регулира стойностите за персонализиране на звука.




3.2 Обучение на бутони на волана

1. Обучение на бутони на волана

За автомобили с бутони на волана, ако бутоните поддържат обучение, можете да персонализирате функциите чрез волана. Стъпките са следните:

Първа стъпка: Натиснете и задръжте бутона на волана, който желаете да обучите.



Втора стъпка: Изберете функцията, която искате да обучите на устройството, и я натиснете. Само когато под бутона се появи валидна стойност (стойността показва съпротивлението на бутона), можете да го отпуснете.


Трета стъпка: Повторете горните две стъпки за останалите бутони, които искате да обучите, и след приключване натиснете бутона за запазване (един и същ бутон може да бъде обучен само за една функция).

2. Функции на бутоните на волана, които могат да се обучават:

	Функция за включване/изключване		Функция за следваща песен
	Бутон за режим		Функция за превъртане назад
	Функция за навигация		Функция за превъртане напред
	Увеличаване на звука		Функция за приемане на обаждане
	Намаляване на звука		Функция за затваряне на обаждане
	Функция за заглушаване		Функция за запазване
	Функция за предишна песен		Функция за изчистване

3.3 Файлов мениджър

В интерфейса на файловия мениджър можете да преглеждате и управлявате всички файлове, съхранени в устройството. В лявата част на страницата има директории, от които може да избирате. Ако искате да копирате или преместите файл, просто изберете желанния файл, след което в долната част ще се появи ред с бутони за операции. Изберете директорията, в която искате да съхраните файла, и натиснете съответния бутон за действие.



3.4 Асистент за тъчскрийн

1. Показване на бутон:


Плаващият бутон в асистента за тъчскрийн предоставя множество преки пътища за различни операции, чрез които лесно можете да превключвате между функции. Ако искате да се показва плаващият бутон, влезте в асистента за тъчскрийн и включете опцията за показване на бутона.

2. Автоматично стартиране:

След като сте задали плаващия бутон да се показва, чрез настройките за автоматично стартиране можете да го направите видим всеки път при включване на устройството, без да е необходимо ръчно да го активирате всеки път. За видео интерфейс, навигация и други приложения, където бутонът трябва да се скрие, можете да настроите функцията за скриване при използване на съответните приложения.

3. Регулиране на размера на бутона:

Докато използвате асистента за тъчскрийн, можете да регулирате размера на плаващия бутон според личните си предпочитания.



3.5 Музикален плеър


1. Списък с музика:

Влезте в основния интерфейс на музикалния плеър чрез иконата на приложението от главния или приложния интерфейс. Ако няма запис на възпроизвеждане, по подразбиране ще се отвори списъкът с песни.

Бутон за списък с песни: Натиснете този бутон, за да видите всички песни, съхранени във вътрешната и външната памет на устройството.

Бутон за списък с папки: Натиснете този бутон, за да видите всички папки, съдържащи песни във вътрешната и външната памет.

Бутон за списък с изпълнители: Натиснете този бутон, за да сортирате и видите песните според изпълнителя.



2. Въведение във функцията Play Interface

Изберете песента, която искате да възпроизведете, от интерфейса със списъка и щракнете, за да преминете към интерфейса за възпроизвеждане. Този интерфейс ще покаже основна информация за текущо възпроизвежданата песен и често използвани бутони за управление. Потребителят може да постигне съответния ефект, като настрои съответния бутон, и едновременно с това може да плъзне лентата за напредък на песента, за да реализира функцията за бързо превъртане напред и назад.

3.6 Видео плеър

1. Списък с видеоклипове:

Влезте в основния интерфейс на видео плеърта чрез иконата на приложението от главния или приложния интерфейс. Ако няма запис на възпроизвеждане, по подразбиране ще се отвори списъкът с видеоклипове.

Бутон за списък с видеоклипове: Натиснете този бутон, за да видите всички видеоклипове, съхранени във вътрешната и външната памет на устройството.

Бутон за списък с папки: Натиснете този бутон, за да видите всички папки, съдържащи видеоклипове във вътрешната и външната памет.



2. Интерфейс за възпроизвеждане на видео:

Когато изберете видеоклип от списъка, той ще започне да се възпроизвежда. По време на възпроизвеждане, потребителят може да управлява следните функции:

Пауза/Възпроизвеждане: Натиснете бутона за пауза/възпроизвеждане, за да спрете или стартирате видеото.

Превъртане напред/назад: Натиснете бутоните за превъртане напред/назад, за да превъртите видеото.

Следващ/Предишен видеоклип: Натиснете бутоните за следващ/предишен, за да превключите между видеоклиповете.


Лента за напредък: Плъзнете лентата за напредък, за да преминете към определена част от видеоклипа.

Настройки на видеото: Натиснете бутона за настройки, за да регулирате яркостта, контраста и други параметри.

Щракнете върху функцията „картина в картината“




и интерфейсът за възпроизвеждане на видео ще бъде намален като цяло и след това ще се наслажда върху интерфейсите на други приложения. Щракнете върху бутона за увеличаване и цял екран в горния десен ъгъл на режима „картина в картината“, за да изберете размера на видеото. Функцията „картина в картината“ помага на потребителите да гледат видеоклипове, докато работят с навигация и други приложения.



3.7 Преглед на снимки


1. Интерфейс за разглеждане на снимки

Достъпете основния интерфейс за преглед на снимки чрез иконата на приложението от главното или приложното меню. Ако няма последно отворена снимка, автоматично ще се отвори списъкът с наличните изображения.



2. Манипулация на изображения

Щракнете върху която и да е снимка, за да влезете в режим на разглеждане, както е показано на лявата снимка. В този режим снимката може да се увеличава и намалява, а функционалните бутони могат да се скриват и показват чрез продължително натискане на екрана. Същевременно се поддържа функцията за преместване на снимката с пръст и превключване между снимките с жестове.



Функционален клавиш за тапет: задаване на текущо показаната снимка като тапет



Предишна снимка: превключване към предишната снимка



Функционален бутон за възпроизвеждане/пауза: позволява на картината автоматично да превключи в режим на възпроизвеждане



Следваща снимка: превключване към следващата снимка




Функционален клавиш за завъртане: завъртане на картината


4. Въведение в настройките

4.1 Безжични настройки

- Щракнете върху настройките на главния интерфейс и настройките на интерфейса на приложението → настройки за безжична връзка → WLAN, за да влезете в Wi-Fi интерфейса, или можете да отворите менюто и да натиснете продължително бутона Wi-Fi, за да влезете в Wi-Fi интерфейса. Отворете Wi-Fi. Ще се покажат наличните Wi-Fi ресурси, намерени наблизо. Изберете името на наличната Wi-Fi мрежа. Щракнете върху „Свързване“.
- Използвайте състоянието на потока, за да проверите състоянието на използването на потока, а също така можете да отваряте и затваряте програмата за пестене на поток.
- Информацията за SIM картата, поставена в автомобила.
- В допълнителните опции има мобилна мрежа, преносима точка за достъп за споделяне на мрежа, режим „полет“, VPN функция. Потребителите могат да се свързват или да настройват Wi-Fi точки за достъп чрез тази страница.




4.2 Настройки на устройството



1. Дисплей: В опциите на дисплея потребителят може да зададе яркостта на екрана, тапета и автоматично да влезе в функцията за черен екран.
2. Звук: В звуковия интерфейс можете да настроите звуковия ефект на устройството чрез звук на сензорния екран, LOUD, превключвател на усилвателя на мощност, опции за мощност, бас и еквалайзер, а потребителите могат да изпитат ефекта според реалната работа.
3. GPS: GPS информацията показва основната информация за позиционирането на машината и поддържа двумодулен дисплей на Beidou и GPS. Автоматичният превключвател за синхронизация може да контролира дали времето на машината е синхронизирано с времето на спътника за позициониране, когато превозното средство е позиционирано.
4. Памет: Можете да проверите използването на паметта и външното пространство за съхранение.
5. Приложение: В опциите на приложението потребителят може да види използването на вътрешното пространство за съхранение на приложението. Потребителят трябва да деинсталира или спре инсталираната външна програма, като просто намери и щракне върху иконата на програмата в списъка с изтеглени програми, след което щракне върху функционалния бутон, който трябва да се използва, след като се появи интерфейсът.
6. Настройка на USB видео изход: достъпът до USB кабела може да извежда видео.

4.3 Общи настройки

Общите настройки могат да зададат някои основни атрибути на машината, а потребителите могат да конфигурират функции според личните си навици.




Функцията се въвежда, както следва:

1. Включете произволен клавиш: щракнете върху произволен клавиш на сензорния екран, за да включите
2. Настройка на спирачката: видео дисплеят се контролира от състоянието на ръчната спирачка
3. Автоматично влизане в навигацията: автоматично влизане в навигационната функция след стартиране
4. Наслагване на времето: времето може да се покаже на екрана с изображението след отваряне
5. Образ при заден ход: образът при заден ход се показва в огледален режим
6. Заглушаване на заден ход: екраниране на другия звуков изход при заден ход
7. Намаляване на звука при заден ход: контролирайте нивото на звук на фона на движение на заден ход
8. Контрол на яркостта на подсветката: Има два начина за контрол на времето и контрол
9. Превключвател за сила на звука по подразбиране: Контролира настройката за сила на звука по подразбиране при включване
10. Сила на звука при включване: задайте стойността на силата на звука по подразбиране при включване
11. GPS миксиране: контролира фоновия звук при докладване на навигацията
12. Съотношение на смесване: контролира фоновия звук при навигационен звук
13. Настройки на цветната светлина: Контролирайте цвета на светлината на бутоните на екрана
14. Настройки на волана: може да влезе в интерфейса за обучение на волана
15. Настройки на навигационното приложение: задайте извиканата навигационна карта
16. Копиране на картата: Копирайте пакета с данни за картата и го инсталирайте на целевото място

4.4 Фабрична настройка


Фабричните настройки могат да бъдат конфигурирани за функциите на устройството. Въведете правилната парола за сдвояване. За да се осигури нормалната работа на устройството, не се препоръчва потребителят да променя настройките.

4.5 Лични настройки



1. Използване на информация за местоположението: можете да настроите GPS сателитно позициониране, за да получите информация за текущото си местоположение. Функцията за GPS сателитно позициониране трябва да бъде включена, за да се осигури нормалното използване на функцията за навигация.
2. Сигурност: Можете да видите приложението за управление на устройствата, отварянето и затварянето на фиксирания екран и други функции.
3. Език и метод на въвеждане: Можете да превключвате езици и да добавяте езици.
4. Архивиране и нулиране: За да се осигури нормална работа на устройството, не се препоръчва потребителите да променят настройките.
5. Изключване на ACC и отложено изключване: Можете да зададете времето за забавяне на изключването

4.6 Системни настройки



1. Дата и час: Задайте системното време и като цяло осигурете режим на време за автоматично получаване на мрежата.

-
-
2. Относно устройството: Показване на основна информация за приложения, системи и друг софтуер в устройството
 3. Разграничителна информация: Можете да проверите IMEI номера на слота за SIM карта и др.

Помощ - ЧЗВ

1. Bluetooth устройството на мобилния телефон и Bluetooth устройството на автомобила не могат да бъдат сдвоени и свързани?

Ако Bluetooth връзката се провали, можете да изключите Bluetooth на телефона, да го включите и да потърсите отново, след което да се свържете отново. Ако не работи, можете да щракнете върху „нулиране на Bluetooth настройките“. След няколко секунди можете да сдвоите и да се свържете.

2. Няма звук от Bluetooth музиката?

Уверете се, че сдвоеният мобилен телефон има изход за сила на звука.

3. Няма отговор, когато щракнете, за да изтеглите телефонния указател?

След Bluetooth връзка, след щракване върху „изтегляне“ в телефонния указател, мобилният телефон ще получи заявка за изтегляне на контакта, ще потвърди и ще позволи изтеглянето на заявката.

4. Името на Bluetooth не се актуализира след настройката?

След като името на Bluetooth е зададено, ако то не се актуализира веднага, моля, прекъснете Bluetooth връзката и щракнете върху сдвояване.

5. Няма ли актуализация на данните при първото включване на SD карта или USB в музикалния плейър?

След като потребителят включи устройството за съхранение, музикалният плейър ще открие и сканира данните. Ако съхранените данни са сравнително големи, актуализирането може да отнеме известно време (от няколко секунди до 1 минута). Ако все още не се актуализира, моля, уверете се, че устройството за съхранение е „затворено“. Качете (проверете файловия браузър, за да видите дали има съответна директория за съхранение, ако няма директория, моля, поставете отново картата или проверете хардуера).

6. Името на музикалния файл показва ли нечетлив код?

Името на песента не е името на файла. Ако методът на кодиране на самата песен не е нито в общоприет формат, нито в съответствие с местния език, ще има грешка в кодирането.